

# FitsEasy!

Handleiding:

FitsEasy!Bluetooth Selfie Stick

Taal:

Nederlands

## Snel Onderweg!

### Introductie

#### Inhoud Verpakking

- Uitschuifbare Stick
- Smartphone Klem
- Rubber Verlengstuk
- Micro USB Kabel
- Cable Quickstart Guide
- Safety & Warranty Informatie

### Veiligheidsinformatie

- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires uit de verpakking.
- Haal de Bluetooth Selfie Stick niet uit elkaar.
- Niet gebruiken/opladen bij hoge temperaturen.
- Niet voor gebruik in natte omstandigheden, Gebruik in droge omstandigheden.

### Opladen van de Bluetooth Selfie Stick

Voor dat u een Bluetooth® connectie kunt maken dient u de Stick op te laden. Het opladen van de Stick kan op de volgende manieren:

Gebruik de meegeleverde Micro-USB kabel om (A) met een USB stekker (niet meegeleverd) connectie te maken met het stroomnet of (B) een computer (ingeschakeld) voor minimaal 1 uur.



## Quick Setup

Na dat u een Bluetooth® verbinding met uw met telefoon heeft gemaakt en de camera app in uw telefoon heeft geopend, volg de volgende stappen om uw telefoon vast te maken aan de stick.

**Weetje!** Met de video app in uw telefoon kunt u filmen en fotograferen bij concerten en bijeenkomsten over het publiek heen!

Stappen:

1. Klik uw telefoon in de Smartphone klem. Gebruik het bijgeleverde verlengstuk als uw telefoon te klein is voor de klem.
2. Maak de klem vast aan de stick, draai de klem schroefsgewijs vast aan de stick tot deze stevig vast zit.
3. U kunt de positie van de klem aanpassen door de draaiknoppen aan de stick.
4. Stel de lengte van uw stick in.
5. Druk op de camera-knop in het handvat en maak uw foto of video.

**Weetje!** De Smartphone Klem kan worden gebruikt als mini-standaard voor uw telefoon op afstand, ook als deze is losgekoppeld van de stick. De stick met de knop werkt in deze als afstandsbediening.



## Bluetooth verbinding maken?

1. Zet uw Smartphone aan.
2. Zet de stick aan.
3. Houd de Camera knop op de stick ingedrukt gedurende 2 seconden zodat deze in pairing (connectie) mode komt. Het LED Lampje onderaan de stick knippert nu blauw.
4. Ga naar uw Bluetooth® instellingen in uw telefoon en vind "FitsEasy! Selfie Stick".
5. Om de verbinding te verbreken ga naar het Bluetooth® menu in uw telefoon en schakel Bluetooth® uit.

**Weetjel:** In de pairing (connectie) mode heeft u 40 seconden de tijd om verbinding te maken met uw telefoon. Als dit niet binnen deze tijd lukt dient u opnieuw stap 2 en 3 te herhalen.

**Weetjel:** Als de stick aanstaat en gedurende 2 uur niet wordt gebruikt gaat deze in slaap mode. Als u de stick weer wilt gebruiken druk dan op de foto knop op het handvat.

## Selfie Stick LED lamp

**Geen LED =** Geen batterij of Stick is uitgeschakeld.

**Knipperend Blauw LED =** Bluetooth® pairing mode of "wakker wordend" uit slaap mode.

**Enkel Blauw LED, Flits =** Neemt een Foto/Video.

**Constant Brandend Blauw LED =** Maakt verbinding met een Bluetooth® apparaat.

**Knipperend Rood LED =** Batterij inhoud laag.

**Constant Brandend Rood LED =** Batterij laad op (Het LED gaat uit als de batterij is opgeladen).



## Appendix

### Technische Specificaties

Ondersteund Bluetooth® Profiel	A2DP
Bluetooth®Bereik	Min. 10 meter
Batterij	Batterij type: 45 mAH polymer lithium Batterij leven: Min. 100 uur op standby, of 500 fotos ** Oplaadtijd: 1 uur
Stroom	10w of 5W USB power adapter.
Lengte stick	235 mm – 1005 mm (9.25" - 39.56")
Max laad capaciteit.	500 kg (1.1 lbs.)
Gewicht	.169 kg (0.37 lbs.)

#### Notie

\* Bluetooth® bereik kan afhangen van muren, meubels en/of andere obstakels.

\*\* Batterij leven kan afhangen van temperatuur en omstandigheden.